

唯精医疗机器人 开机操作指南



1. 系统概览与开机准备

01 患者平台开机



02 医生控制台开机



03 电刀主机开机



04 超声刀主机开机



05 插入内窥镜接头



06 插入导光束接头



07 内窥镜图像主机开机



08 冷光源开机



09 插入超声刀换能器接头



10 插入单双极线及负极板

